

AK 4 KIRKAYAK OT TOPLAMA TIRMIĞI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tekerlek Adedi	: 4
Tekerlekte Parmak Adedi	: 40
Tekerlek Çapı	: 1.42 metre
Traktör Hızı	: Max. 15 km.saat
Sıra Birleştirme İş Gen.	: 2.60 metre
Yol Genişliği	: 2.30 metre
Ağırlığı	: 170 kg.

2- TESLİME HAZIRLAMA

A- TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Makina Yükleme anında sürtünme ve sert darbelere karşı korunmalıdır. Nakliye aracına yüklenen tırmıkların nakliyesi sırasında çarpma, sürtünmelere karşı korunması için gerekli tesbit ve sabitleme malzemeleri kullanılmalıdır.

B- MAKİNANIN MONTAJI

Ot toplama tırmığı, üç nokta hidrolik bağlantı düzeni ile traktöre bağlanır. İlk olarak alt bağlantı kolları hidrolik ile yüksekliği ayarlanarak takılır. Daha sonra üst bağlantı kolu takılır.

3- KULLANMA

A- MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER

Ot toplama tırmığı traktöre 3 nokta asma düzeniyle bağlanan bir makinadır. Ot toplama tırmığı üç nokta bağlantı şasesi, toplama esnasında yaylanmayı sağlayan kilit sistemi ve bunlara bağlı büyük şase boru ile bu boruya bağlı poryaların takılı olduğu 2 adet ufak borudan oluşmaktadır. Bu ufak borulardan her birine iki adet porya takılmaktadır. Ot toplama tırmığında toplam 4 adet çember bulunmakta, herbir çemberde 40 adet ok (tel) bulunmaktadır. Bu çemberler poryalara bağlanmaktadır. Ot toplama tırmığı hidrolikle yere indirildikten sonra traktörün hareketi ile her bir çember kendi eksenini etrafında, aynı yönde dönerek toplamayı sağlamaktadır.

B- KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- 1 Ayarlama ve yağlama işlerini yaparken traktörü mutlaka durdurunuz.
- 2 Çalışma anında makinanın hareketli parçalarının yakınında bulunmayınız ve kimseyi bulundurmayınız
- 3 Kazalardan kaçınmak için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
 - Makinayı traktöre takılacağı zaman traktörün ön ağırlıkları lüzüm ettiği kadar takılamalıdır
 - Makinayı çalışma durumu için indirirken traktör ile makina arasında kimse bulunmamalıdır.
 - Makinayı önce toprağa yaklaşıncaya kadar indirin. Sonra kendiniz hareket sahası dışında bulunarak yana doğru çeviriniz.
 - Traktöre hareket verilmeden önce makina indirilmiş olmalıdır.
 - Traktörü stop ettirmeden makina üzerinde hiçbir iş yapmayınız.